

Szabadszállás Város Önkormányzatának Tűzvédelmi Szabályzata

6080 Szabadszállás Kálvin tér 1.

TŰZRIADÓ TERV

A Terv Szabadszállás, 2008. október. 15.-én lép hatályba, és a visszavonásig érvényes.

.....
Hivatal jegyző



A Tűzriadó Terv készítésénél a 30/1996. (XII.6.) BM r. 4.§ (1) bek. és a 2/1998.(BK 1.) BM utasítás mellékletének V. fejezet 19.,20.,21.,22.,23., pontjaiban foglaltakat vettem figyelembe.

TÜZRIADÓ TERV

A létesítmény neve: Szabadszállás Városi Polgármesteri Hivatal

Tűz esetén az épületeket ki kell üríteni, a bent tartózkodó valamennyi személyt biztonságosan és időben ki kell menekíteni, a tűzoltóságnak pedig lehetővé kell tenni a veszélyeztetett terület megközelítését, ezért:

- A kiürítési és menekülési útvonalakat állandó jelleggel szabadon kell tartani, ezeken a helyeken különböző tárgyak, áru, illetve egyéb akadály elhelyezése tilos.
- A kiürítési és menekülési útvonalat feltűnő módon meg kell jelölni azokon a helyeken, ahol a szabadba vezető kijárat közvetlenül nem látható.
- Ha az épületben csak egy, a szabadba kivezető menekülési útvonal van, az építmény műszaki-tűzvédelmi tervdokumentációja alapján egyéb menekülési lehetőségeket is biztosítani kell.
- A tűzriadó terv része az építmény alaprajza (helyszínrajza). A kiürítési útvonalakat ábrázoló alaprajzot az épületben szintenként, a bejárat mellett kell elhelyezni.

A tűzvédelmi őrség tagjainak a funkciómegosztást is tartalmazó névsora

TÜZ ESETÉN FOGANATOSÍTANDÓ INTÉZKEDÉSEK:

A helyiségek kiürítését szervezi és irányítja:.....

Akadályoztatása esetén:

A tűzoltóság riasztása: 105 – ös telefonszám.

A tűzoltóság megérkezéséig a felelős személyek a kiürítést az jegyző irodájából, illetve az udvarról irányítják, ahonnan jól láthatóak az épület és a kijáratok.

A tűzoltóság megérkezéséig az épületek kiürítését biztosítják: **a tűzvédelmi őrség tagjai**

Az értékes berendezési tárgyak, anyagok és készülékek mentésére csak azután kerül sor, hogy a tűz által veszélyeztetett helyiségeket az alkalmazottak biztonságban elhagyták.

A berendezési tárgyak és anyagok mentésekor a tűz következményei, illetve a tűzoltásra használt anyagok ellen elsősorban védendő: **a számítástechnikai és irodatechnikai berendezések.**

A berendezési tárgyak és anyagok mentését biztosítják: **a tűzvédelmi őrség tagjai.**

Tűzriadó esetén betartandó fontos elvek:

Az épületben tartózkodó személyek az alábbiak betartásával a lehető leghamarabb elhagyják a helyiségeket:

- a pánik jeleit mutató alkalmazottakat a többi alkalmazottnak kell kivezetnie;
- a sebesült, illetve más okból mozgáskorlátozott személyeket a többi alkalmazottnak kell kimentenie, mégpedig azelőtt, hogy ők maguk elhagynák az épületet;
- ha valaki nem tudja elhagyni az épületet, a segítséget a tűz által legkevésbé veszélyeztetett helyen kell bevélni (pl. WC);

- ha a tüzet későn fedezték fel, vagy ha a helyiségeket elöntötte a füst, a bent tartózkodó alkalmazottaknak szabad testfelületeiket és légzőszerveiket — lehetőség szerint benedvesített — textilanyaggal kell védeniük;
- ha a belső helyiségeket elhagyni nem tudó személyeknek nyújtanak segítséget, a magas hőmérséklet ellen védelmet nyújtó, szintetikus anyagokat nem tartalmazó, megfelelő vastagságú és lehetőség szerint nedves ruházatot viseljenek. Az égő helyiségekbe behatoló személyeket — amennyiben lehetséges — kötéllal biztosítsuk, őket a bejáratnál álló személyek állandóan figyeljék.
- az égő épületen kívül gyülekező evakuált személyeket az égés közben keletkező gázoktól is védeni kell;
- ha a helyszínen megvannak a megfelelő személyi és tárgyi feltételek, az épület kiürítésével egyidőben elkezdhető:
 - a helyiségek átszellőztetése, miáltal az épület belsejében a hőmérséklet csökkenthető,
 - az értékes berendezés és anyag lefedése vagy mentése,
 - a tűz oltása, s ezáltal a belső hőmérséklet csökkentése.

Fontos figyelmeztetés!

- Vízrel való oltás megkezdése előtt az épületet áramtalanítani kell!
- A helyiségek elhagyásakor ne hagyják nyitva az ajtót; az ajtó bezárásával a tűz gyors továbbterjedését gátolják.
- Az épület kiürítése és a létszámmellenőrzés után mielőbb tegyék szabaddá az udvart és a főbejáratot a tűzoltóság számára.
- A tűzoltóság megérkezése után kövessék a tűzoltást vezető parancsnok utasításait.
- A tűzoltást vezető parancsnoknak a lehető legpontosabb tájékoztatást nyújtsák az alábbiakról:
 - melyek voltak az eddig fogatosított intézkedések,
 - vannak-e az égő épületben rekedt, illetve eltűnt személyek,
 - vannak-e olyan helyek és helyiségek, ahol fokozottan veszélyes anyagok és berendezések találhatók (pl. gázüzemű berendezések, éghető vegyszerek);
 - melyek azok az értékes anyagok és berendezések, melyeket a tűz vagy a felhasznált oltóanyag megsemmisíthet;

A tűzoltási munkákban közvetlenül részt nem vevő személyek további intézkedésig a hivatal udvarán illetve a főbejárat előtt tartózkodnak.

A kimentett anyag őrzését és nyilvántartását biztosítják:.....

Elsősegélyt nyújtanak:.....

Ez a tűzriadó terv 2008. október.15-én lép hatályba.

Jóváhagyta:

Mellékletek:

A tűzvédelmi őrség névsora és a tagok feladatai

A létesítmény alaprajza (a Tűzriadó terv melléklete)